



## Instrucciones de Instalación Cerradura de Portón PL8140

**Chevrolet/GMC  
1500  
2014 y Arriba**

**Contenido:** Conjunto de Cerradura Eléctrico, Leva, E-Clip  
Arnés de Cableado Corto y Largo  
2 Tapetes de Cable, 8 lazos de Cable  
Instrucciones

**Herramientas Necesarias:** T35 Torx (Estrella)  
Llave de 10mm  
Pinzas

**Paso 1:** Remover los tornillos Torx (estrella), que sujetan el panel de acceso en su lugar y quítalo, desde adentro del portón trasero.

**Paso 2:** La leva que viene en la parte trasera de la cerradura de fábrica, deberá ser reemplazada por la leva de Pop and Lock. **Asegúrate de que la cerradura de fábrica este en la posición de desbloqueo (llave en vertical) cuando haces este paso.** Empieza removiendo el clip de retención localizada en la parte trasera de la cerradura. Usando un destornillador pequeño para levantar la lengüeta del clip de retención, deslízalo para quitarlo del conjunto de cerradura. Remover la leva. Instalar la leva del Pop and Lock al conjunto de cerradura, para que el brazo de la leva este entre el enlace de plástico blanco como se muestra en la imagen. Instalar el e-clip suministrado en lugar del clip de retención de fabrica (los e-clip y leva permiten un poco de juego en la rotación de la leva).



**Paso 3:** Instalar el conjunto de cerradura eléctrica. Empieza quitando el tornillo de montaje de la manija del lado del pasajero. Posiciona el conjunto de cerradura eléctrica para que un agujero este sobre el perno plástico y el otro sobre el agujero de montaje. El brazo de la barra deslizante deberá estar posicionado entre el enlace de plástico blanco y cerca del brazo de la leva, como se muestra en la imagen 4. Vuelve a instalar el tornillo y ajústalo.



### **Paso 4: Cableado (Hay varias formas de trazar los cables, este es uno)**

Trazar el lado del arnés corto que contiene los conectores en forma de bala por el agujero de drenaje del fondo del portón hasta llegar al conjunto de cerradura eléctrica. Conectarlo a los conectores en forma de bala del conjunto eléctrico. Asegura el cable con lazos de cable para evitar que se pinche o trabe con las varillas. Conectar el otro lado al arnés de cableado largo. Localiza este conector debajo de la camioneta, para que sea accesible al remover el portón. Trazar el cable del cableado largo por el cableado de fábrica hasta llegar al compartimiento del motor, sujetándolo con lazos de cable por el recorrido. Traza un cable hasta la cabina del lado del conductor y hasta el panel de puntapié del conductor (el panel que pisa al entrar y salir del vehículo). Usando el ojal de goma en la chapa de división entre el motor y la cabina, haz un corte pequeño para poder pasar el cable. *Se recomienda usar algún sellador después de pasar el cable para evitar el acceso de humedad.* Traza el cable hasta el panel de puntapié. Localiza el **cable beige con rayas amarillas, y el cable gris.** Si testea el cable para verificar, todos los 2014 y más nuevos Chevy/GMC doble cabinas, estos cables de bloqueo y desbloqueo no podrán ser probados con la lámpara prueba cable común, sino un prueba cable para sistemas computarizados. Usa los tapetes de cable suministrados para conectar con estos cables, conecta los dos cables de la cerradura a los del puntapié, sin importar cual orden. Prueba el funcionamiento de la cerradura (si la cerradura del portón funciona al revés que las de las puertas, revertir el orden de los conectores en forma de bala cerca de la cerradura y conectarlos de nuevo al revés, esto hará que funcionen sincronizados). Asegura todo el cableado e instalar los paneles removidos.

**Paso 5:** Cierra el portón. Prueba el funcionamiento del cierre de la llave y la cerradura eléctrica. El cerrar de la llave funcionara distinto ahora. Para bloquear el portón, gira la llave con el reloj hasta los 45 grados y vuelve a la posición vertical. Para desbloquear el portón gira la llave contra el reloj hasta los 45 grados y vuelve a la posición vertical. *La llave siempre se quita en la posición vertical.* Si todo funciona, reinstalar el panel de acceso.

**Soporte Técnico:**  
**Llame al 1-800-342-5911**  
[technicalsupport@popandlock.net](mailto:technicalsupport@popandlock.net)

# Garantia Limitada Terminos y Condiciones

- (1) **Instalacion.** Pop & Lock™, LLC ( Y Pop & Lock™ Corporation) no se hace responsable para instalar el Pop & Lock™ o por el Daño sufrido por cualquier persona, como resultado de la instalacion
- (2) **Garantia.**
- a. El cliente reconoce que es irrazonable creer que cualquier dispositivo no asegura la prevencion de un robo en todos los casos y que lo mas que se puede esperar de un dispositivo anti-robo o dispositivo de seguridad es que va a disuadir muchos robos.
  - b. **Pop & Lock™ LLC. (y Pop & Lock™ Corporacion) PRODUCTOS, Y EL CLIENTE NO RECIBE GARANTIA, EXPRESADANI IMPLICADA, EXCEPTO LAS GARANTIAS DEL TITULO DE POP & LOCK Y LA COMERCIALIDAD, PARTICULARMENTE SIN GARANTIA DE ACOPLAMIENTO PARA UN USO PARTICULAR O PROPOSITO CONTRA INFRINGIMIENTO.**
  - c. Como el unico remedio del cliente, Pop & Lock™, LLC ( y Pop & Lock™ corporacion) reparara o reemplazara, como su opcion y sin cargo, cualquier cerradura que se encuentre defectuoso en materiales o fabricacion, cuando es recibido por el cliente y es devuelto a Pop & Lock™ LLC ( y Pop & Lock™ Corporacion), FOB Pop & Lock™ oficinas de la corporacion, dentro de un (1) año despues del recibo del cliente. Pop & Lock™ LLC enviara todos las cerraduras arregladas o reemplazadas all punto de envio al cliente, FOB Pop & Lock™.
  - d. Soporte de la fabrica es disponible solamente para productos Pop & Lock™, compradas nuevas de un distribuidor Autorizado de Pop & Lock™.  
**Por favor Note:** Productos Pop & Lock™ compradas en sitios de subasta como Ebay, Amazon, y Craigslist, para nombrar algunos, no tendran cobertura de la fabrica bajo ningun circunstancia. Pop & Lock™ LLC ( y Pop & Lock™ corporacion) no puede verificar si los productos vendidos por sitios de subasta son nuevos, usados o refabricados y Pop & Lock™ ( y Pop & Lock™ corporacion) no puede dar garantia esas compras. Pop & Lock™ LLC avisa que se use extrema precaucion cuando compra mediante sitios web, como lo estara haciendo bajo sus propios riesgos.
- (3) **Ninguna Responsabilidad.** Pop & Lock™ corporacion no se hace responsable por ninguna perdida o daño reclamada por cliente o tercera persona, la cual se haya sufrida como resultado de, o relacionada con, las cerraduras compradas bajo este acuerdo, a pesar de las circunstancias o la forma de accionar, excepto cualquier daño corporal o muerte por la cual Pop & Lock™ es responsable bajo la ley de responsabilidad de productos. Sin limitar la generalidad de lo anterior, en ningun evento Pop & Lock™ LLC se hara responsable al cliente por ningun daño indirecto, especial o consecuentes, sin importar las circunstancias o la causa de accion, particularmente por el valor del vehiculo o ningun otro daño de dinero en el evento de que un porton trasero sea robado sin importar el uso de Pop & Lock™ o cuando se haya devuelto para arreglar o reemplazar.

## FIN DE TERMINOS Y CONDICIONES

*Por favor envíe el formulario completo de garantía (abajo) en un envoltorio con su dirección a :*

**Pop & Lock LLC 1271 CONTRACT DRIVE**

**GREEN BAY, WI USA 54304**

*Instrucciones de instalacion adicionales y respuestas a preguntas tecnicas se pueden encontrar en nuestra pagina web  
[www.popnlock.net](http://www.popnlock.net) o llamandonos*

**SOPORTE TECNICO 1-800-342-5911**

**Lunes-Viernes 8am-5pm Hora central**

## FORMULARIO POP & LOCK GARANTIA LIMITADA

Por favor complete v envíe este formulario para archivar su garantía con el fabricante.

NOMBRE \_\_\_\_\_

DIRECCION \_\_\_\_\_

CIUDAD \_\_\_\_\_

ESTADO \_\_\_\_\_ CODIGO POSTAL \_\_\_\_\_

TELEFONO \_\_\_\_\_

CORREO ELECTRONICO \_\_\_\_\_

MODELO POP & LOCK \_\_\_\_\_

AÑO DEL VEHICULO \_\_\_\_\_

FABRICANTE Y MODELO \_\_\_\_\_

RAZON POR LA DEVOLUCION

(CONTINUAR DEL OTRO LADO):